

Guia de configuració Samsung



Índex

- 1. Introducció
- 2. Configuracions
 - 2.1. Creació d'un compte Google
 - 2.2. Configuració de l'idioma
 - 2.3. Configuració del teclat
 - 2.4. Configuració de la data i hora
 - 2.5. Configuració d'una contrasenya de desbloqueig
 - 2.6. Configuració d'una xarxa Wi-Fi
 - 2.7. Compartició de la connexió de dades del mòbil
 - 2.8. Configuració del correu electrònic corporatiu (eCorreu Gencat)
 - 2.9. Desvinculació del compte Google del terminal
 - 2.10. Restabliment de fàbrica del terminal
- 3. Servei de telefonia mòbil



1. Introducció

Aquest document és una guia ràpida d'ajuda a la configuració de dispositius amb el sistema operatiu Android, concretament Samsung.

Les **captures de pantalla** que apareixen en aquest manual s'han realitzat amb un Samsung Galaxy S10 i per tant, és possible que en el vostre terminal o tauleta tàctil la ubicació de les opcions de configuració variïn lleugerament.

El document s'ha creat amb l'objectiu de facilitar el desplegament del nou contracte de terminal mòbil i és vàlid per a la configuració de dispositius Android amb versions de **software posteriors a la 9.0**.

Per verificar la versió de software del vostre dispositiu:

1 Desplaci el dit de **baix a dalt**.

2 Dirigeixis a l'aplicació d'Ajustament.



Per visualitzar completament les captures de pantalla es recomana fer ús de l'eina de zoom.



- 3 Seleccioni Sobre el telèfon.
- 4 Premi Informació de software.
- 5 Miri el paràmetre Versió d'Android.



ļ

Cada dispositiu Android requereix d'un **compte de Google** per a poder adquirir música i/o aplicacions des del **Play Store**. El detall de com crear un compte Google està detallat a l'apartat 2.1.



2. Configuracions

Totes les opcions de configuració es troben ubicades en l'aplicació d'**Ajustaments**. Per accedir a Ajustament des de la pantalla inicial cal **desplaçar el dit de baix a dalt.**



2.1. Creació d'un compte Google

A) Creació d'un Compte Google a partir del terminal:

1 Dirigeixis a l'aplicació d'Ajustament i seleccioni l'opció Comptes i còpia de seguretat.

2 Seleccioni Comptes.

13:3 Aju	staments Q	2 ^{13.35} ■ ≁ < Comp	• ··· ¥#
((:-	Connexions Wi-Fi, Bluetooth, Ús de dades, Mode Avió	Comptes	สั่
40	Sons i vibració	Còpia seg	juret i restablim
	Notificacions	Samsung Faci una còpi dades.	Cloud a de seguretat del telèfon i sind
*	Bioquejar, conceair, prioritzar Pantalla Brillantor, Filtre de Ilum blava, Pantalla d'inici	Smart Sw Transfereic o linaiges.com USB o transf	itch ontingut del dispositiu antic, ini lactes i missatges. Pots utilitza rír-lo sense fils.
¥	Fons de pantalla i temes Fons de pantalla, Temes, Icones	Està busc	ant alguna cosa més?
	Bloquejar pantalla Tipus de bloqueig de pantalla, Always On Display, Estil de rellotge	Ubicació	
	Dades biomètriques i seguretat Reconeixement facial, Empremtes, Confidencialitat		
۶	Comptes i còpia de seguretat Samsung Cloud, Smart Switch		
			0

- 3 Premi Afegir un compte.
- 4 Seleccioni Google.



5 Premi Crea un compte.

6 Seleccioni si el compte és per a vostè o per a un familiar.



- 7 Introdueixi el seu Nom i Cognoms.
- 8 Introdueixi la seva data de naixement i sexe.

13:36 🖾 🛦 🔸 🔌 👯	al B	8	13:36 🖬 🛦 🥓	8.0.00
Google		I	Go	ogle
Crea un compte de Ge Introdueix el teu nom	bogle		Informac Introdueix la data de	ció bàsica e naixement i el sexe
Cognoms			Dia Mes Sexe	▼ Any
() I 🛛 🐨 🔤 👙	Sector			
1 2 3 4 5 6 7 8	3 9 0			
Q W E R T Y U	I O P			
A S D F G H J	K L			
T Z X C V B N	M ඟ			
!#1 , English (UK)	Següent			Seale
	×			, v

- 9 Triï la seva adreça de Gmail entre les suggerides o creí la seva pròpia.
- 10 Creí una contrasenya segura amb una combinació de lletres, nombres i símbols.

9	13:37 🖬 🛦 🤟	K 9 al≊			10	13:3	□ ▲ ≁				* 1	4	
		gic							Goo	gle			
	Tria la teva adr Tria una adreça de Gr pròp	eça de Gmail nail o crea'n una de ^{jia}				Cr	rea un Crea una ombinac	ia C cont ió de	ontr trasen lletres	aser /a seg ;, núm	ura ai eros i	segi mb un símb	Jra 1a ols
	O `````}@gmai	il.com				[Cor	trasenya -						R
	O @gmail.c	om											1
	 Crea la teva pròpia ad 	reça de Gmail				Co	nfirma						
			1									Seg	<u>ka</u>
			L									R	" ")∗
						1	2 3	4	5	6	7	8 9	, 0
						q	w e	r	t	у	u	i	o p
						а	s	d	f g	h	j	k	1
						+	z	x	c v	b	n	m	
		Sector				!#1	,		English	(UK)		•	Següent
	III O	, is					Ш		C)		\sim	

- 11 Afegeixi, en cas que ho desitgi, un número de telèfon. En cas contrari ometi el pas.
- 12 Revisi la informació del compte.



13 Llegeixi i accepti les condicions de privadesa i premi Crea un compte.

14 Premi Confirmar.



- 15 Llegeixi i accepti els serveis de Google que desitgi.
- 16 Comprovi que ja disposa del compte Google.

15 13:39 🖬 🛦 🥓 8.2010 13:39 🖬 🖈 8 W J B 13:39 🖬 ▲ ↔ 🛛 📽 🖬 👜 @gmail.com Toca per obtenir més informació sobre cada 16 < Comptes servei; per exemple, com pots activar-lo o desactivar-lo més tard. Les dades s'utilitzaran d'acord amb la política de privadesa de @gmail.com G Google. Google Afegir compte +Còpia de seguretat i emmagatzematge Sincronització automàtica de Còpia de seguretat a Google Drive Ð dad Google Drivé Canvia de teléfon o restaura'n les dades fàcilment en qualsevol moment. La còpia de seguretat inclou les aplicacions, les dades d'aplicacions, l'historial de trucades, els contactes, la configuració del dispositiu (inclosos els permissos i les contrasenyes de les xarxes Wi-Fi) i els SMS. **Sh** Les còpies de seguretat es penge a Google i s'encripten amb la contrasenya del teu Compte de Google. Per encriptar algunes dades, també s'utilitzen el PIN, el patró o la contrasenya de bloquei de pantalla del teu dispositiu. Toca Accepta per confirmar la configuració dels serveis de Google que has seleccionat. - dim Ш \bigcirc Ш 0 <

B) Creació d'un Compte Google a partir de la web:

- 1 Accedeixi al **link** següent: <u>https://accounts.google.com/SignUp?lp=1&hl=ca</u>.
- 2 Ompli la informació sol·licitada en el formulari.

crea er teu corr	ipte de C	Joogle	
Nom	Cognom	s	
Introdueix el teu nom	Introduïi	u els vostres cognoms	
Nom d'usuari		@gmail.com	
Trieu una adreça de Gmail tilitza la meva adreça ele	ectrònica actual		029
Contrasenya	Confirma	Ŕ	
Introduïu una contrasenya			Un compte. I ot Google al teu servei.

2.2. Configuració de l'idioma

- 1 Dirigeixis a l'aplicació d'Ajustament i seleccioni l'opció d'Administració general.
- 2 Seleccioni Idioma i entrada.



- 3 Premi Idioma.
- 4 Seleccioni el seu idioma de preferència.

0:08 🖬 🛡 < Idioma i entrada			4	13:34 → 🖬 🕈 ·	*
ldioma Català (Espanya)	din			Afegeix els idiomes a primer idioma de la lli predeterminat. Si una aplicació no ac	la llista següen sta s'utilitzarà c dmet aquest idio
Teclat predeterminat Teclat Samsung				s'utilitzarà el següent	idioma de la Ili:
Teclats				Catala (Espa	iya)
Teclat en pantalla Entrada de veu de Samsung, Escriptura Google, Teclat Samsung	per veu de			+ Afegir idioma	à
Teclat físic No connectat					
Mostrar el botó del teclat Mostra a la barra de navegació per a un de teclats ràpid.	n canvi	•			
Assistència d'entrada					
Servei d'emplenament auton Empl. auto. amb Samsung Pass	nàtic 🏚				
Veu					
Text a veu					
Ratolí/trackpad					
	<			111	0

2.3. Configuració del teclat

- 1 Dirigeixis a l'aplicació d'Ajustament i seleccioni l'opció d'Administració general.
- 2 Seleccioni Idioma i entrada.



- 3 Premi Teclat en pantalla.
- 4 Seleccioni **Teclat Samsung**.



5 Premi Tipus i idiomes.

6 Esculli el teclat desitjat, per defecte està seleccionat el English (UK) - teclat Qwerty.

0:09 🖬 ● < Teclat Samsung	48
Tipus i idiomes English (UK)	مَأَنْس
Escriptura avançada Text predictiu, Accessos directes a t Iliscament del teclat	text, Controls
Disseny del teclat i comen Barra d'eines del teclat, Ternes del te mida del teclat, Simbols personalitza toc de tecles	i taris eclat, Disseny i ats, Resposta de
Restablir ajustaments pred	determ
Sobre Teclat Samsung	
III O	<

2.4. Configuració de la data i hora

1 Dirigeixis a l'aplicació d'Ajustament i seleccioni l'opció d'Administració general.

- 2 Seleccioni Hora i data.
- 3 Habiliti data i hora automàtiques i seleccioni el format d'hora desitjat.

0:07 Aju	staments Q S	2	0:08 🖬 🛡 < Administració ge	at 🕯 🔍	3	0:10 🖬 ● < Hora i data	al.
۲	Benestar digital Temps en pantalla, Temporitzadors d'aplicació, Dereisen biundra		Idioma i entrada Hora i data	<u></u>		Data i hora auto Utilitza la data i l'hora xarxa.	màtiques que et proporciona la
ଭ	Assistència del dispositiu Bateria, Emmagatzematge, Memòria, Seguretat		Restablir	dm)		Utilitzar format	de 24 hores
::	Aplicacions Aplicacions predeterminades, Permisos de l'aplicació		Està buscant alguna d	cosa més?			
##	Administració general Idioma i entrada, Hora i data, Restablir		Còpia seguret i restablir Ús de dades	m			
*	Accessibilitat Voice Assistant, Àudio mono, menú Assistent						
٢	Actualització software Descarregar actualitzacions, última actualització						
2	Manual d'usuari Manual d'usuari						
0	Sobre el telèfon Estat, informació legal, Nom del telèfon						
			III C	> <		111	0

12

2.5. Configuració d'una contrasenya de desbloqueig

- 1 Dirigeixis a l'aplicació d'Ajustament i seleccioni l'opció Bloquejar pantalla.
- 2 Seleccioni Tipus de bloqueig de pantalla.



3 Seleccioni Contrasenya.

4 Introdueixi la **contrasenya desitjada** (com a mínim ha d'incloure 4 caràcters i una lletra).

0:12 🖬 🛡 < Tipus de bloqueig	ه اند. de pantalla	
Desplaçar No hi ha seguretat, Tipus de blo	oqueig actual	
Patró Seguretat mitjana		
PIN Seguretat mitjana a alta		
Contrasenya Seguretat alta	وأأتس	
Сар		
Biometria		
Cara	0	2
Empremtes	0	

2.6. Configuració d'una xarxa Wi-Fi

1 Dirigeixis a l'aplicació d'Ajustament i seleccioni l'opció Connexions.

2 Activi el Wi-Fi.



3 Activi el Wi-Fi i seleccioni una de les xarxes disponibles. Es recomana no connectar el dispositiu a cap xarxa Wi-Fi ja que aquest disposa de **dades il·limitades**.

(

3	13:35 🖬 🖈 🎙 …	¥.9.J	•
	< Wi-Fi	Wi-Fi Direct	Avançat
	Activat	(
	Xarxes disponibles		
	🔶 CONVIDAT		
	🤶 GENCAT_VIS	SITES	
	🗟 HUAWEI-B52	5-5G-0089	
	🗟 HUAWEI-B52	5-0089	
	+ Afegir una xa	arxa	
			- 1
	111	0	<

2.7. Compartició de la connexió de dades del mòbil

- 1 Dirigeixis a l'aplicació d'Ajustament i seleccioni l'opció Connexions.
- 2 Seleccioni Connexió compartida i Mòdem Bluetooth/USB.



- 3 Habiliti Connexió compartida.
- 4 Connecti el dispositiu desitjat a les dades mòbils consultant el nom de la xarxa i la contrasenya.
- 5 Modifiqui la **contrasenya**, si ho desitja i premi desar.

3	0:13 🖬 🖲 🦼	th/USB	0:14 🖬 < Co	• onnexió compartida	un E	5	0:14	e o Connexi	ó com	partic	la	al û	:
	Connexió compartida Activat		Desac	tivat	0		Des	activat					D
	Tethering Bluetooth Comparteixi la connexió d'Internet del telèfon utilitzant el Bluetooth.						Can	viar.co	atrac	anva			
	Ancoratge a xarxa USB No s'ha connectat cap dispositiu USB.	Ð					63a	7552e4	bb	liyu			ב
			Convert Fins a 1	teix el telèfon en un punt d 0 dispositius més podran	accés Wi-Fi. utilitzar les		Fins a	Cance	contras I·lar ositius	enya d'a	ilmenys : C odran o	8 caràcte	es
			dades r	nòbils del telèfon per acce	dir a Internet.		•		1		U.	\$	•
				AndroidAP7292 Permetre connectar-se a tots e	ls dispositius.		q	v e	4 : r	t y	v u	i c	p p
			Contra 63ac755	asenya			а	s d	f	g	h j	k	I
			Comp	artir Wi-Fi			1#1	z x	С	V	b n	m	
	III O	<		III O	<		:#1		En	giish (UK	0	•	-m.

15

2.8. Configuració del correu electrònic corporatiu (eCorreu Gencat)

- 1 Dirigeixis a l'aplicació d'Ajustament i seleccioni l'opció Comptes i còpia de seguretat.
- 2 Seleccioni Comptes.



- 3 Seleccioni Afegir compte.
- 4 Premi **Exchange**.





- 5 Introdueixi el seu correu Gencat.
- 6 Escrigui la seva **contrasenya** per accedir al correu.



- 7 Completi la configuració i seleccioni Següent.
- 8 Premi Acceptar a la finestra emergent.

1:08 🖾 🌒			8	11:4	15 🖬 🛱 🕈	®ala
м				M		
Configuració del se d'entrada	ervidor			Cc d'e	nfiguració del se entrada	ervidor
Domini \ Nom d'usuari @gen	cat.cat			S'es	atà validant la configuraci	ió del servido
Contrasenya	R				Administració de remota	seguretat
Certificat de client Cap	SELECCIONA				servidor outlook.office36 de manera remota algune seguretat del dispositiu A acabar de configurar agu	5.com contro 5.com contro es funcions d Android. Vole lest compte?
ID del dispositiu mòbil androidc2005143613		,		1	CANCEL·L	AR ACCEPT
Servidor gencat.cat						
Port 443						
Tipus de seguretat						
	SEGUENT					
III O	x)					

9 Activi l'aplicació de l'administrador de seguretat.

10 Premi Següent.



- 2.9. Desvinculació del compte Google del terminal
- 1 Dirigeixis a l'aplicació d'Ajustament i seleccioni l'opció Comptes i còpia de seguretat.
- 2 Seleccioni Comptes.

11: Aji	Istaments Q 3	11:51 ≅ ► ● ·· ®al ≜ < Comptes i còpia de seguretat
(;	Connexions WHFL Bluetooth, Üs de dades, Mode Avió	Comptes
-	Sons i vibració Mode de so, Melodia, Volum	Còpia seguret i restablim Samsung Cloud
	Notificacions Bloquejar, concedir, prioritzar	Faci una còpia de seguretat del telèfon i sincronitzi le dades. Smart Switch
*	Pantalla Brillantor, Filtre de Ilum blava, Pantalla d'inici	Transfereix contingut del dispositiu antic, incloent-hi imatges, contactes i missatges. Pots utilitzar un cabi USB o transferir-lo sense fils.
Ŧ	Fons de pantalla i temes Fons de pantalla, Temes, Icones	Està buscant alguna cosa més?
	Bloquejar pantalla Tipus de bloqueig de pantalla, Always On Display, Estil de reliotge	
	Dades biomètriques i seguretat Reconeixement facial, Empremtes, Confidencialitat	
1	Comptes i còpia de seguretat Samsung Cloud, Smart Switch	
		III O <

3 Seleccioni el **compte** que desitja desvincular.

4 Premi Eliminar compte.



- 5 Confirmi que desitja Eliminar el compte.
- 6 Comprovi que el comte ja no està vinculat.



2.10. Restabliment de fàbrica del terminal

1 Dirigeixis a l'aplicació d'Ajustament i seleccioni l'opció Administració general.

2 Seleccioni Restablir.



3 Seleccioni Restablir de dades de fàbrica.

4 Premi **Restablir**.







3. Servei de telefonia mòbil

A continuació es detallen les condicions del servei de telefonia:



Dades il·limitades.



Enviament de SMS il·limitats.



Tarifa de M2M de 10 GB amb 10% de trànsit en Roaming estatal.

M2M prové de "machine to machine" i suposa l'intercanvi d'informació i dades entre maquines remotes



Roaming gratuït a: països de la Unió Europea, Albània, Islàndia, Kosovo, Lienchtenstein, Mònaco, Noruega, República Txeca, San Marino, Suïssa, Turquia i Estats Units.



Cost del *Roaming* reduït (per als països on la tarifa no és gratuïta): 30€ per 400MB i 50€ per 1GB.